

## HÄUFIG VERWENDETE BEFEHLE

Hilfe	F1
Hilfe: bei geöffnetem Tooltip	STRG + F1
Liste der zuletzt verwendeten Modelle öffnen	STRG + O
Neues Modell erstellen	STRG + N
Modell sichern	STRG + S
Löschen	ENTF
Eigenschaften öffnen	ALT + EINGABE
Objekt ausblenden	UMSCHALT + H
Rückgängig	STRG + Z
Wiederherstellen	STRG + Y
Unterbrechen	ESC
Letzten Befehl wiederholen	EINGABE
Kontextabhängige Symboleiste ein-/ausblenden	STRG + K
Direkte Änderung aktivieren/deaktivieren	D
Schnellstart	STRG + Q
Erweiterte Optionen	STRG + E
Katalog Anwendungen und Komponenten	STRG + F
Dialogfeld Tastenkombinationen öffnen	STRG + UMSCHALT + C

## RENDERINGOPTIONEN

Teile-Drahtmodell	STRG + 1
Teile mit schattiertem Drahtmodell	STRG + 2
Teile-Graustufen	STRG + 3
Gerenderte Teile	STRG + 4
Nur ausgewähltes Teil anzeigen	STRG + 5
Komponenten-Drahtmodell	UMSCHALT + 1
Schattiertes Komponenten-Drahtmodell	UMSCHALT + 2
Komponentengraustufen	UMSCHALT + 3
Komponenten gerendert	UMSCHALT + 4
Nur ausgewählte Komponenten anzeigen	UMSCHALT + 5
Referenzen als Drahtmodell	STRG + UMSCHALT + 1
Referenzen als schattiertes Drahtmodell	STRG + UMSCHALT + 2
Referenzen in Graustufen	STRG + UMSCHALT + 3
Referenzen gerendert	STRG + UMSCHALT + 4
Nur ausgewählte Referenz anzeigen	STRG + UMSCHALT + 5

## AUSWÄHLEN VON OBJEKTEN

Automatische Hervorhebung ein-/ausschalten	H
Selektionsschalter Alle auswählen	F2
Selektionsschalter Teile auswählen	F3
Selektionsschalter Bewehrungsstäbe auswählen	ALT + Q
Selektionsschalter Bewehrungsgruppen auswählen	ALT + W
Selektionsschalter Einzelne Bewehrungsstäbe auswählen	ALT + E
Alle auswählen	STRG + A
Auswählen von vorherigen Objekten	ALT + P
Baugruppe auswählen	ALT + Objekt
Zur Auswahl hinzufügen	UMSCHALT
Auswahl umkehren	STRG
Selektionsfilter	STRG + G

## FANGFUNKTIONEN

Fang Referenzlinie/Punkte	F4
Fang Geometrielinien/-punkte	F5
Fang Auf Linie	F6
Fang freien Punkt	F7
Orthogonal ein-/ausschalten	O
Eingabe von relativen Koordinaten	R
Eingabe von absoluten Koordinaten	A
Eingabe von globalen Koordinaten	G
Fang Nächstes	TAB
Fang Vorheriges	UMSCHALT + TAB
X-, Y- oder Z-Koordinaten sperren	X, Y oder Z

## KOPIEREN UND VERSCHIEBEN VON OBJEKTEN

Kopieren	STRG + C
Verschieben	STRG + M
Automatische Auswahl	S

## BETRACHTEN DES MODELLS

Vorhandene Ansichten öffnen	STRG + I
Zwischen 3D- und Ebenenansicht umschalten	STRG + P
Wechseln zwischen geöffneten Ansichten	STRG + TAB
Fenster aktualisieren	STRG + U
Ursprünglicher Bildausschnitt	Pos1
Vorheriger Bildausschnitt	Ende
Vergrößern oder Verkleinern	BILD-AUF/BILD-AB
Ausgewähltes vergrößern	Umschalttaste + Leertaste
Mit der Maus drehen	STRG + R
Mit der Tastatur drehen	STRG + Pfeiltasten UMSCHALT + Pfeiltasten
Drehpunkt der Ansicht setzen	V
Einmal drehen	UMSCHALT + R
Kontinuierlich drehen	UMSCHALT + T
Ansichtsdrehung	F8
Schwenken	P
Schwenken mit mittlerer Maustaste	UMSCHALT + M
Nach rechts verschieben	Rechtspfeil
Nach links verschieben	Linkspfeil
Nach unten	Abwärtspfeil
Nach oben	Aufwärtspfeil
Fliegen (in Perspektivansichten)	UMSCHALT + F
Schnittebene erstellen	UMSCHALT + X
Vollansicht	F11

## PRÜFEN DES MODELLS

Objektinformation	UMSCHALT + I
Abstand messen	F
Liste erstellen	STRG + B
Teilsystemmanager öffnen	STRG + H
AutoConnections erstellen	STRG + J

## TEILEPOSITIONIERUNG

Diese Tastenkombinationen funktionieren sowohl für systemeigene Tekla Structures Teile als auch für Statikteile.	
Teilposition oben	ALT + Aufwärtspfeil

Teilposition unten	ALT + Abwärtspfeil
Teilposition links	ALT + Linkspfeil
Teilposition rechts	ALT + Rechtspfeil
Rotation des Teils 90 Grad im Uhrzeigersinn	ALT + Leertaste
Beachten Sie, dass dieser Befehl für Statikteile nicht verfügbar ist.	

## BEWEHRUNGS-ANZEIGEOPTIONEN

Sichtbarkeit der Schenkelfläche	ALT + 1
Richtliniensichtbarkeit	ALT + 2
Sichtbarkeit Eigenschaftenänderung	ALT + 3
Bewehrungsstoßsichtbarkeit	ALT + 4
Sichtbarkeit Enddetailänderung	ALT + 5
Sichtbarkeit Bewehrungsabmessung	ALT + 6
Farbe Bewehrungsgruppen	ALT + 7

## ZEICHNUNGEN

<b>Dokument-Manager</b> im Modell öffnen	STRG + L
<b>Dokument-Manager</b> im Zeichnungsmodus öffnen	STRG + O
Zeichnungen drucken	UMSCHALT + P
Nächste Zeichnung öffnen	STRG + BILD-AB
Vorherige Zeichnung öffnen	STRG + BILD-AUF
Assoziatives Symbol	UMSCHALT + A
Nächsten Zeichnungsfarbmodus einstellen	B
Geist-Umriss	UMSCHALT + G
Orthogonale Maßkette hinzufügen	G
Freie Maßkette hinzufügen	F
Bemaßung ausblenden	STRG + D

## Im Dokument-Manager:

Benutzerdefinierte Attribute öffnen	ALT + U
Dem Master-Zeichnungskatalog hinzufügen	STRG + M
Revision öffnen	STRG + R

## Im Master-Zeichnungskatalog:

Alle auswählen	STRG + A
Zeichnungen für alle Teile erstellen	ALT + A
Zeichnungen erstellen	ALT + C

## BENUTZERKOORDINATENSYSTEM (BKS)

Koordinatensystemursprung einstellen	U
Koordinatensystem durch zwei Punkte einstellen	UMSCHALT + U
Ausrichtung umschalten	STRG + T
Aktuelle zurücksetzen	STRG + 1
Alles zurücksetzen	STRG + 0

## ZUWEISEN VON TASTENKOMBINATIONEN

Sie können Befehlen, Makros oder Komponenten benutzerdefinierte Tastenkombinationen zuweisen.

Klicken Sie zum Zuweisen von Tastenkombinationen im Menü **Datei** auf **Einstellungen > Tastenkombinationen**, um das Dialogfeld **Tastaturkombinationen** zu öffnen. Genauere Anweisungen finden Sie mit Hilfe von **F1**, während das Dialogfeld geöffnet ist.