

一般的なコマンド

ヘルプ	F1
ヘルプ: ツールティップが開いている場合	Ctrl + F1
最近開いたモデルのリストを開く	Ctrl + O
新規モデルの作成	Ctrl + N
モデルに名前を付けて保存する	Ctrl + S
削除	Del
プロパティを開く	Alt + Enter
オブジェクトの非表示	Shift + H
元に戻す	Ctrl + Z
やり直し	Ctrl + Y
中断	Esc
最後のコマンドを実行する	Enter
コンテキスト ツールバーの表示/非表示	Ctrl + K
直接変更のオン/オフの切り替え	D
クイック起動	Ctrl + Q
詳細設定	Ctrl + E
[アプリケーションとコンポーネント] カタログ	Ctrl + F
[キーボード ショートカット] ダイアログ ボックスを開く	Ctrl + Shift + C

レンダリング オプション

部材 ワイヤフレーム	Ctrl + 1
部材 半透明	Ctrl + 2
部材 グレースケール	Ctrl + 3
部材 ソリッド	Ctrl + 4
選択部材のみ表示	Ctrl + 5
コンポーネント ワイヤフレーム	Shift + 1
コンポーネント グレースケール	Shift + 3
選択コンポーネント部材のみ表示	Shift + 5
コンポーネント 半透明	Shift + 2
コンポーネント ソリッド	Shift + 4
参照ワイヤフレーム	Ctrl + Shift + 1
参照半透明	Ctrl + Shift + 2
参照グレースケール	Ctrl + Shift + 3
参照ソリッド	Ctrl + Shift + 4
選択されている参照のみ表示	Ctrl + Shift + 5

オブジェクトの選択

選択ハイライトのオン/オフの切り替え	H
[すべての選択] 選択スイッチ	F2
[部材を選択] 選択スイッチ	F3
[鉄筋セットの選択] 選択スイッチ	Alt + Q
[鉄筋グループの選択] 選択スイッチ	Alt + W
[シングル鉄筋の選択] 選択スイッチ	Alt + E
すべての選択	Ctrl + A
前のオブジェクトの選択	Alt + P
製品の選択	Alt + オブジェクト
選択内容の追加	Shift
選択切り替え	Ctrl
選択フィルター	Ctrl + G

スナップ

参照線・点にスナップ	F4
幾何線・点にスナップ	F5
近接点にスナップ	F6

自由位置	F7
[直交] のオン/オフの切り替え	O
相対座標を入力	R
絶対座標を入力	A
全体座標を入力	G
次の位置にスナップ	Tab
前の位置にスナップ	Shift + Tab
X、Y、または Z 座標のロック	X、Y、または Z

オブジェクトのコピーと移動

コピー	Ctrl + C
移動	Ctrl + M
スマート セレクト	S
クリップボードにコピー (プロパティ パネル)	Shift + C
クリップボードから貼り付け (プロパティ パネル)	Shift + V

モデルの表示

ビュー リストを開く	Ctrl + I
3D ビューと平面ビューの切り替え	Ctrl + P
開いているビュー間の切り替え	Ctrl + Tab
ウィンドウの更新	Ctrl + U
作業領域: 全体にズーム	Home
ズームを 1 つ前に戻す	End
ズームイン/ズームアウト	PgUp/PgDn
選択部材にズーム	Shift + Space
マウスを使用した回転	Ctrl + R
キーボードを使用した回転	Ctrl + 矢印キー Shift + 矢印キー
ビューの中心点を指定	V
単独回転	Shift + R
連続回転	Shift + T
ビューの回転	F8
ウィンドウをパン	P
マウスの中ボタンによるパン	Shift + M
右	右矢印
左	左矢印
下	下矢印
上	上矢印
ビュー: フライング (3D ビューの場合)	Shift + F
ビュークリップ平面の作成	Shift + X
全画面	F11

モデルの確認

オブジェクト情報を表示	Shift + I
距離を測定する	F
レポートの作成	Ctrl + B
フェーズ管理を開く	Ctrl + H
オートコネクションを作成	Ctrl + J

部材配置

これらのキーボードショートカットは、ネイティブ Tekla Structures部材と解析部材の両方に使用できます。

部材マーク上	Alt + 上矢印
部材マーク下	Alt + 下矢印
部材マーク左	Alt + 左矢印

部材マーク右	Alt + 右矢印
部材回転時計回りに 90°	Alt + space

このコマンドは解析部材には使用できません。

鉄筋のオプションを表示

脚の面の表示・非表示	Alt + 1
ガイドラインの表示	Alt + 2
プロパティ モディファイアーの表示・非表示	Alt + 3
分割線の表示・非表示	Alt + 4
端部ディテール モディファイアーの表示・非表示	Alt + 5
鉄筋の寸法の表示・非表示	Alt + 6
鉄筋グループのカラー表示	Alt + 7

図面

モデルでドキュメント管理を開く	Ctrl + L 開く
図面モードでドキュメント管理を開く	Ctrl + O
図面の印刷	Shift + P
次の図面を開く	Ctrl + PgDn
前の図面を開く	Ctrl + PgUp
アソシエート シンボル	Shift + A
次の図面カラー モード セット	B
ゴースト表示	Shift + G
直行寸法の作成	F
任意寸法の作成	G
寸法を非表示	Ctrl + D

ドキュメント管理の場合:

ユーザー定義情報を開く	Alt + U
マスター図面カタログへの追加	Ctrl + M
リビジョン処理を開く	Ctrl + R

マスター図面カタログの場合:

すべての選択	Ctrl + A
すべての部材に対して図面を作成	Alt + A
図面の作成	Alt + C

ユーザー座標系 (UCS)

座標系の原点を設定	U
座標系を 2 点で設定	Shift + U
方向トグル	Ctrl + T
現在のリセット	Ctrl + 1
すべてのリセット	Ctrl + 0

ショートカットの割り当て

任意のコマンド、マクロ、またはコンポーネントにユーザー設定のキーボードショートカットを割り当てることができます。キーボードショートカットを割り当てるには、[ファイル] メニューで、[設定] > [キーボード ショートカット] をクリックして [キーボード ショートカット] ダイアログ ボックスを開きます。詳細な手順については、ダイアログ ボックスが開いているときに F1 キーを押します。