

Shortcut

COMANDI COMUNI	
Aiuto	F1
Aiuto: quando la descrizione comando è aperta	CTRL + F1
Apre la lista di modelli recenti	CTRL + O
Crea un nuovo modello	CTRL + N
Salva il modello	CTRL + S
Elimina	CANC
Apre le proprietà	ALT + INVIO
Nascondi oggetto	MAIUSC + H
Annulla	CTRL + Z
Redo	CTRL + Y
Interrompe	ESC
Ripete l'ultimo comando	INVIO
Mostra/nasconde la barra degli strumenti contestuale	CTRL + K
Attiva/disattiva la Modifica diretta	D
Avvio rapido	CTRL + Q
Opzioni avanzate	CTRL + E
Catalogo Applicazioni e componenti	CTRL + F
Apre la finestra di dialogo Shortcut	CTRL + MAIUSC + C
OPZIONI DI RENDERING	CTD1 4
Parti wireframe	CTRL + 1
Parti wireframe ombreggiato	CTRL + 2
Parti in scala di grigi	CTRL + 3
Parti solide	CTRL + 4
Mostra solo la parte selezionata	CTRL + 5
Componenti wireframe	MAIUSC + 1
Componenti in scala di grigi	MAIUSC + 3
Mostra solo il componente selezionato	MAIUSC + 5
Componenti wireframe ombreggiato	MAIUSC + 2
Componenti solidi	MAIUSC + 4
Riferimenti wireframe	CTRL + MAIUSC + 1
Riferimenti wireframe ombreggiato	CTRL + MAIUSC + 2
Riferimenti in scala di grigi	CTRL + MAIUSC + 3
Riferimenti renderizzati	CTRL + MAIUSC + 4
Mostra solo il riferimento selezionato	CTRL + MAIUSC + 5
SELEZIONE DEGLI OGGETTI	
Attiva o disattiva Illumina al passaggio	Н
Tasto di selezione Seleziona tutto	F2
Tasto di selezione Seleziona parti	F3
Tasto di selezione Seleziona set di barre d'armatura	ALT + Q
Tasto di selezione Seleziona gruppi di barre d'armatura	ALT + W
Tasto di selezione Seleziona singole barre d'armatura	ALT + E
Seleziona tutto	CTRL + A
Seleziona gli oggetti precedenti	ALT + P
Seleziona assemblaggio	ALT + oggetto
Aggiunge alla selezione	MAIUSC
Attiva/disattiva la selezione	CTRL
Filtri di selezione	CTRL + G
SNAP	F4
Snap a punti/linee di riferimento	F4
Snap a punti/linee geometriche	F5
Snap ai punti più vicini	F6

Snap a qualu	ınque posizione	F7
Attiva/disatti	va Ortogonale	0
Immissione of	delle coordinate relative	R
Immissione o	delle coordinate assolute	A
Immissione o	delle coordinate globali	G
	sizione successiva	TAB
	sizione precedente	MAIUSC + TAB
	rdinate X, Y o Z	X. Y o Z
Diocea ie coo	ramate X, 1 0 E	Λ, 102
CODIA E SDO	OSTAMENTO DI OGGETTI	
Copia	DSTAINLINTO DI OGGETTI	CTRL + C
Muove		CTRL + M
	nida.	S
Selezione rap		MAIUSC + C
	oboard (pannello proprietà)	
IIICOIIa dai Ci	pboard (pannello proprietà)	MAIUSC + V
10000000000	TIONE DEL MODELLO	
	ZIONE DEL MODELLO	CTDL . I
Apre l'elenco		CTRL + I
	ista 3D alla vista piana e viceversa	CTRL + P
	vista aperta all'altra	CTRL + TAB
Aggiorna la fi		CTRL + U
Zoom origina		HOME
Zoom preced		FINE
Ingrandisce/		PG SU/PG GIÚ
Zoom selezio		MAIUSC + spazio
Ruota utilizza	ando il mouse	CTRL + R
Ruota utilizza	ando la tastiera	CTRL + tasti freccia
		MAIUSC + tasti freccia
Imposta il pu	into di rotazione della vista	V
Ruota una vo	ılta	MAIUSC + R
Ruota contin	uamente	MAIUSC + T
Rotazione de	lla vista	F8
Pan		Р
Pan con puls	ante centrale	MAIUSC + M
Muove a des		freccia destra
Muove sinist		freccia sinistra
Muove in ba		freccia in basso
Muove destr		freccia in alto
	ste prospettiche)	MAIUSC + F
Crea piano d		MAIUSC + X
Schermo inte	•	F11
Schermo mic		
CONTROLLO	DEL MODELLO	
Informazioni		MAIUSC + I
Misura dista	00	F
	iiza	CTRL + B
Crea report Apre Gestion	o Faci	CTRL + H

Crea AutoCo	nnection	CTRL + J
DOCIZIONA	MENTO PARTI	
	cut funzionano sia per le parti native di	
	res che per le parti di analisi.	
	lla parte in alto	ALT + freccia in alto
Posizione de	lla parte in basso	ALT + freccia in basso
Posizione de	lla parte a sinistra	ALT + freccia sinistra

Posizione della parte a destra	ALT + freccia destra
Rotazione della parte di 90 gradi in senso orario	ALT + spazio
Questo comando non è disponibile per le parti di analisi.	ALI 1 Spazio
Questo comando non e disponibile per le parti di analisi.	
OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE BARRE D'ARMATURA	
Visibilità piano segmento	ALT + 1
Visibilità linea guida	ALT + 2
Visibilità modificatore proprietà	ALT + 3
Visibilità divisore	ALT + 4
Visibilità modificatore dettaglio estremità	ALT + 5
Visibilità quote barra d'armatura	ALT + 6
Colora gruppi barre d'armatura	ALT + 7
Colora grappi barre a armatara	ALI · /
DISEGNI	
Apre Gestione documenti nel modello	CTRL + L Apre
Gestione documenti in modalità disegno	CTRL + O
Stampa disegni	MAIUSC + P
Apre il disegno successivo	CTRL + PG GIÙ
Apre il disegno precedente	CTRL + PG SU
Simbolo associativo	MAIUSC + A
Imposta la modalità a colori del prossimo disegno	B
Linee semi-invisibili	MAIUSC + G
Aggiunge quota ortogonale	G
Aggiunge quota libera	F
Nasconde le guote	CTRL + D
Husconiae ie quote	CINE · D
In Gestione documenti:	
Apre gli attributi utente	ALT + U
Aggiunge al catalogo disegni principali	CTRL + M
Apre gestione revisione	CTRL + R
Nel Catalogo disegni principali:	
Seleziona tutto	CTRL + A
Crea disegni per tutte le parti	ALT + A
Crea disegni	ALT + C
SISTEMA DI RIFERIMENTO UTENTE (UCS)	
Imposta l'origine del sistema di coordinate	U
Imposta il sistema di coordinate per due punti	MAIUSC + U
Attiva orientazione	CTRL + T
Azzera il corrente	CTRL + 1
Azzera totale	CTRL + 0

ASSEGNAZIONE DI SHORTCUT

È possibile assegnare shortcut personalizzati a qualsiasi comando, macro o componente.

Per assegnare gli shortcut, nel menu **File** cliccare su **Impostazioni**> **Shortcut** per aprire la finestra di dialogo **Shortcut**. Per istruzioni dettagliate, premere **F1** mentre la finestra di dialogo è aperta.

