

공통 명령

도움말	F1
도움말: 도구 설명이 열려 있는 경우	CTRL + F1
최근 모델 목록 열기	CTRL + O
새 모델 생성	CTRL + N
모델 저장	CTRL + S
삭제	DEL
속성 열기	ALT+ENTER
객체 숨기기	SHIFT + H
실행 취소	CTRL + Z
다시 실행	CTRL + Y
중단	ESC
마지막 명령 반복	ENTER
상황에 맞는 도구 모음 표시/숨김	CTRL + K
직접 수정 켜기/끄기 전환	D
빠른 실행	CTRL + Q
고급 옵션	CTRL + E
응용 프로그램 및 컴포넌트 카탈로그	CTRL + F
키보드 바로 가기 대화 상자 열기	CTRL + SHIFT + C

렌더링 옵션

부재 와이어 프레임	CTRL + 1
부재 음영 와이어 프레임	CTRL + 2
부재 회색조	CTRL + 3
부재 렌더링	CTRL + 4
선택한 부재만 표시	CTRL + 5
컴포넌트 와이어 프레임	SHIFT + 1
컴포넌트 회색조	SHIFT + 3
선택한 컴포넌트만 표시	SHIFT + 5
컴포넌트 음영 와이어 프레임	SHIFT + 2
컴포넌트 렌더링	SHIFT + 4
참조 와이어 프레임	CTRL+SHIFT+1
참조 음영 와이어 프레임	CTRL+SHIFT+2
참조 회색조	CTRL+SHIFT+3
참조 렌더링	CTRL+SHIFT+4
선택한 참조만 표시	CTRL+SHIFT+5

객체 선택

롤오버 강조 표시 켜기/끄기 전환	H
모두 선택 스위치 선택	F2
부재 선택 스위치 선택	F3
철근 집합 선택 스위치 선택	ALT + Q
철근 그룹 선택 스위치 선택	ALT + W
단일 철근 선택 스위치 선택	ALT + E
모두 선택	CTRL + A
이전 객체 선택	ALT + P
어셈블리 선택	ALT + 객체
선택에 추가	SHIFT
선택 전환	CTRL
선택 필터	CTRL + G

스냅

기준선/점에 스냅	F4
지오메트리 선/점에 스냅	F5
가장 가까운 점에 스냅	F6

임의의 위치에 스냅	F7
직교 켜기/끄기 전환	O
상대 좌표 입력	R
절대 좌표 입력	A
글로벌 좌표 입력	G
다음 위치에 스냅	TAB
이전 위치에 스냅	SHIFT + TAB
X, Y 또는 Z 좌표 잠금	X, Y 또는 Z

객체 복사 및 이동	
복사	CTRL + C
이동	CTRL + M
스마트 선택	S
클립보드로 복사(속성 창)	SHIFT+C
클립보드에서 붙여넣기(속성 창)	SHIFT+V

모델 보기	
뷰 목록 열기	CTRL + I
3D/평면 뷰 간 전환	CTRL + P
열려 있는 뷰 간 전환	CTRL + TAB
창 업데이트	CTRL + U
원본 확대/축소	HOME
이전 도면 확대/축소	END
확대/축소	PG UP/PG DN
선택한 도면 확대/축소	SHIFT+Space
마우스를 사용한 회전	CTRL + R
키보드를 사용한 회전	CTRL + 화살표 키

뷰 회전 지정 설정	V
한 번 회전	SHIFT + R
지속적으로 회전	SHIFT + T
뷰 회전	F8
이동(상하/좌우)	P
가운데 버튼 이동(상하/좌우)	SHIFT + M
오른쪽 이동	오른쪽 화살표
왼쪽 이동	왼쪽 화살표
아래로 이동	아래쪽 화살표
위로 이동	위쪽 화살표
비행(원근 뷰)	SHIFT + F
클립 평면 생성	SHIFT + X
전체 화면	F11

모델 확인

객체 조회	SHIFT + I
거리 측정	F
레포트 생성	CTRL + B
페이지 관리자 열기	CTRL + H
오토커넥션 생성	CTRL + J

부재 위치 조절

이러한 키보드 바로 가기는 기본 Tekla Structures 부재 및 해석 부재에 모두 적용됩니다.

부재 위치 위쪽	ALT + 위쪽 화살표
부재 위치 아래쪽	ALT + 아래쪽 화살표
부재 위치 왼쪽	ALT + 왼쪽 화살표

부재 위치 오른쪽	ALT + 오른쪽 화살표
시계 방향으로 부재 회전 90도	ALT + Space

해석 부재에는 이 명령을 사용할 수 없습니다.

철근 표시 옵션

레그 면 가시성	ALT + 1
가이드라인 가시성	ALT + 2
속성 변경자 가시성	ALT + 3
스플리터 가시성	ALT + 4
단부 상세 변경자 가시성	ALT + 5
철근 치수 가시성	ALT + 6
철근 집합 색상	ALT + 7

도면

모델에서 문서 관리자 열기	CTRL + L 열기:
도면 모드에서 문서 관리자	CTRL + O
도면 인쇄	SHIFT + P
다음 도면 열기	CTRL + PG DN
이전 도면 열기	CTRL + PG UP
연동된 기호	SHIFT + A
다음 도면 색상 모드 설정	B
흐린 윤곽	SHIFT + G
직교 치수 추가	G
자유 치수 추가	F
치수 숨기기	CTRL + D

문서 관리자에서 사용자 정의 속성 열기	ALT + U
마스터 도면 카탈로그에 추가	CTRL + M
리비전 열기	CTRL + R

마스터 도면 카탈로그에서 모두 선택	CTRL + A
모든 부재에 대해 도면 생성	ALT + A
도면 생성	ALT + C

사용자 좌표계(UCS)

좌표계 원점 설정	U
점 2개를 기준으로 좌표계 설정	SHIFT + U
방향 전환	CTRL + T
현재 재설정	CTRL + 1
모두 다시 설정	CTRL + 0

바로 가기 할당

어떤 명령, 매크로 또는 컴포넌트에도 사용자 지정 키보드 바로 가기를 할당할 수 있습니다. 키보드 바로 가기를 할당하려면 **파일** 메뉴에서 **설정 > 키보드 바로 가기를** 클릭하여 **키보드 바로 가기** 대화 상자를 엽니다. 자세한 지침을 보려면 대화 상자가 열려 있을 때 **F1** 키를 누릅니다.