

常用命令

帮助	F1
帮助: 当工具提示已打开时	CTRL + F1
打开最近模型列表	CTRL + O
创建新模型	CTRL + N
保存模型	CTRL + S
删除	DEL
打开属性	ALT+ENTER
隐藏对象	SHIFT + H
撤消	CTRL + Z
重做	CTRL + Y
中断	ESC
重复上一个命令	ENTER
显示/隐藏上下文工具栏	Ctrl + K
开启/关闭直接修改	D
快速启动	Ctrl + Q
高级选项	Ctrl + E
应用程序和组件目录	Ctrl + F
打开快捷键对话框	CTRL + SHIFT + C

渲染选项

零件线框	CTRL + 1
零件阴影线框	CTRL + 2
零件灰度	CTRL + 3
已渲染零件	CTRL + 4
仅显示选定零件	CTRL + 5
组件线框	SHIFT + 1
组件阴影线框	SHIFT + 2
组件灰度	SHIFT + 3
已渲染组件	SHIFT + 4
仅显示选定组件	SHIFT + 5
参考线框	CTRL+SHIFT+1
参考阴影线框	CTRL+SHIFT+2
参考灰度	CTRL+SHIFT+3
已渲染参考	CTRL+SHIFT+4
仅显示所选参考	CTRL+SHIFT+5
建筑层次线框	Ctrl+ALT+1
建筑层次阴影线框	Ctrl+ALT+2

选择对象

打开/关闭翻转高亮显示	H
选择所有选择开关	F2
选择零件选择开关	F3
选择钢筋设置选择开关	ALT + Q
选择钢筋组选择开关	ALT + W
选择单钢筋选择开关	ALT + E
全选	CTRL + A
选择之前的对象	ALT + P
选择构件	ALT + 对象
添加到选择	SHIFT
切换选择	CTRL
选择过滤	CTRL + G

捕捉

捕捉到参考线/点	F4
捕捉到几何线/点	F5
捕捉到最近的点	F6
捕捉到任何位置	F7
打开/关闭正交	O
相对坐标输入	R
绝对坐标输入	A
全局坐标输入	G
捕捉到下一个位置	TAB
捕捉到上一个位置	SHIFT + TAB
锁定 X、Y 或 Z 坐标	X、Y 或 Z

复制和移动对象

复制到剪贴板	CTRL + C
从剪贴板粘贴	CTRL + V
移动	CTRL + M
智能选择	S
复制到剪贴板(属性窗体)	SHIFT+C
从剪贴板粘贴(属性窗体)	SHIFT+V

查看模型

模型视图	CTRL + I
在 3D 视图/平面视图之间切换	CTRL + P
在打开的视图之间切换	CTRL + TAB
更新窗口	CTRL + U
缩放原图	HOME
缩放前一个	END
放大/缩小	PG UP/PG DN
缩放选定项	SHIFT+空格键
使用鼠标旋转	CTRL + R
使用键盘旋转	CTRL + 箭头键

设置视图旋转点

旋转一次	SHIFT + R
连续旋转	SHIFT + T
视图旋转	F8
平移	P
中键平移	SHIFT + M
右移	向右箭头
左移	向左箭头
下移	向下箭头
上移	向上箭头
巡视(在透视图中)	SHIFT + F
创建切割面	SHIFT + X
全屏	F11

检查模型

查询对象	SHIFT + I
测量距离	F
创建报告	CTRL + B
打开状态管理器	CTRL + H
创建自动连接	CTRL + J

零件定位

这些快捷键同时适用于本机 Tekla Structures 零件以及分析零件。

零件位置向上	ALT + 向上箭头
零件位置向下	ALT + 向下箭头
零件位置向左	ALT + 向左箭头
零件位置向右	ALT + 向右箭头
零件顺时针旋转 90 度	ALT + 空格键

请注意,此命令不适用于分析零件。

钢筋显示选项

肢面可见性	ALT + 1
参考线可见性	ALT + 2
属性修改量可见性	ALT + 3
拆分离器可见性	ALT + 4
末端细部修改量可见性	ALT + 5
钢筋尺寸可见性	ALT + 6
颜色钢筋组	ALT + 7

图纸

在模型中打开文档管理器	CTRL + L
在图纸模式下打开文档管理器	CTRL + O
打印图纸	SHIFT + P
打开下一张图纸	CTRL + PG DN
打开前一张图纸	CTRL + PG UP
关联符号	SHIFT + A
设置下一张图纸颜色模式	B
虚外框线	SHIFT + G
添加直角尺寸	G
添加自由尺寸	F
隐藏尺寸	CTRL + D

在文档管理器中:

打开用户定义的属性	ALT + U
添加到主图纸目录	CTRL + M
打开修订操作	CTRL + R

在主图纸目录中:

全选	CTRL + A
创建所有零件的图纸	ALT + A
创建图纸	ALT + C

用户坐标系(UCS)

设置坐标系原点	U
用两点设置坐标系	SHIFT + U
切换方向	CTRL + T
重置当前项	CTRL + 1
全部重置	CTRL + 0

分配快捷键

您可以为任意命令、宏或组件分配自定义快捷键。要分配快捷键,在文件菜单上,单击**设置 > 快捷键**打开**快捷键**对话框。有关详细说明,请在对话框打开时按 **F1**。