

一般命令

輔助	F1
說明：當工具提示開啟時	CTRL + F1
開啟最近的模型清單	CTRL + O
建立新模型	CTRL + N
儲存模型	CTRL + S
刪除	DEL
開啟性質	ALT+ENTER
隱藏物件	SHIFT + H
復原	CTRL + Z
再作	CTRL + Y
中斷	ESC
重複上個命令	ENTER
顯示/隱藏關聯式工具列	CTRL + K
開啟或關閉直接修改	D
快速啟動	CTRL + Q
進階選項	CTRL + E
應用程式與元件目錄	CTRL + F
開啟鍵盤快速鍵對話盒	CTRL + SHIFT + C

刷色選項

零件線架構	CTRL + 1
零件刷色線架構	CTRL + 2
零件灰階	CTRL + 3
零件刷色	CTRL + 4
只顯示選取的零件	CTRL + 5
元件線架構	SHIFT + 1
元件刷色線架構	SHIFT + 2
元件灰階	SHIFT + 3
元件刷色	SHIFT + 4
只顯示選取的元件	SHIFT + 5
參考線架構	CTRL+SHIFT+1
參考刷色線架構	CTRL+SHIFT+2
參考灰階	CTRL+SHIFT+3
參考刷色	CTRL+SHIFT+4
只顯示選取的參考	CTRL+SHIFT+5
建築階層線架構	CTRL+ALT+1
建築階層刷色線架構	CTRL+ALT+2

選擇物件

切換開/關滾過高亮度	H
選擇所有選擇開關	F2
選擇零件選擇開關	F3
選擇鋼筋集合選擇開關	ALT + Q
選擇鋼筋群組選擇開關	ALT + W
選擇單一鋼筋選擇開關	ALT + E
選擇全部	CTRL + A
選取上一個物件	ALT + P
選取構件	ALT + 物件
加入到選擇	SHIFT
切換選擇	CTRL
選擇過濾器	CTRL + G

抓點

鎖定到參考線/點	F4
鎖定到幾何線/點	F5
鎖定到最近的點	F6
鎖定到任意位置	F7
切換開/關正交	O
相對座標輸入	R
絕對座標輸入	A
整體座標輸入	G
鎖定到下個位置	TAB
鎖定到上個位置	SHIFT + TAB
鎖定 X-Y 或 Z 座標	X-Y 或 Z

複製和移動物件

複製到剪貼簿	CTRL + C
從剪貼簿貼上	CTRL + V
移動	CTRL + M
智慧選取	S
複製至剪貼簿 (性質窗格)	SHIFT+C
從剪貼簿貼上 (性質窗格)	SHIFT+V

檢視模型

模型視圖	CTRL + I
在 3D / 平面視圖之間切換	CTRL + P
在多個開啟視圖之間切換	CTRL + TAB
更新視窗	CTRL + U
恢復最初畫面	HOME
上一個畫面	END
放大/縮小	PG UP/PG DN
縮放選取的	SHIFT+空白鍵
以滑鼠旋轉	CTRL + R
以鍵盤旋轉	CTRL + 方向鍵

設定視圖旋轉點

旋轉一次	SHIFT + R
連續旋轉	SHIFT + T
視圖旋轉	F8
平移	P
中間鍵平移	SHIFT + M
向右移動	向右箭頭
向左移動	向左箭頭
向下移動	向下箭頭
向上移動	向上箭頭
巡視 (以透視圖)	SHIFT + F
建立切割平面	SHIFT + X
全螢幕	F11

檢查模型

查詢物件	SHIFT + I
量測距離	F
建立報表	CTRL + B
開啟 Phase 管理員	CTRL + H
建立 AutoConnection	CTRL + J

零件定位

這些鍵盤快速鍵同時適用於原生 Tekla Structures

零件與分析零件。	
零件定位向上	ALT + 向上箭頭
零件定位向下	ALT + 向下箭頭
零件定位向左	ALT + 向左箭頭
零件定位向右	ALT + 向右箭頭
零件順時針旋轉 90 度	ALT + 空白鍵
請注意，此命令不能用於分析零件。	

鋼筋顯示選項

腳面可見性	ALT + 1
導線可見性	ALT + 2
性質修改因子可見性	ALT + 3
分離器可見性	ALT + 4
端部細部修改因子可見性	ALT + 5
鋼筋尺寸可見性	ALT + 6
色彩鋼筋群組	ALT + 7

圖面

開啟模型中的文件管理員	CTRL + L
開啟圖面模式中的文件管理員	CTRL + O
列印圖面	SHIFT + P
開啟下一張圖	CTRL + PG DN
開啟上一張圖	CTRL + PG UP
關聯符號	SHIFT + A
設定下一張圖面彩色模式	B
虛擬輪廓線	SHIFT + G
加入正交尺寸	G
加入自由尺寸	F
隱藏尺寸	CTRL + D

在文件管理員中：

開啟用戶定義屬性	ALT + U
加入到主圖面目錄	CTRL + M
開啟修訂控制	CTRL + R

在主圖面目錄中：

選擇全部	CTRL + A
建立全部零件的圖面	ALT + A
建立圖面	ALT + C

用戶座標系統 (UCS)

設定座標系統原點	U
以兩點設定座標系統	SHIFT + U
切換方向	CTRL + T
重置目前的	CTRL + 1
重置全部	CTRL + 0

指定快速鍵

您可以為任何命令、巨集或元件設定自訂的鍵盤快速鍵。若要指定鍵盤快速鍵，請在 **檔案** 功能表中，按一下 **設定 > 鍵盤快速鍵**，開啟 **鍵盤快速鍵** 對話方塊。如需詳細的操作說明，請在對話方塊開啟的同時按下 **F1**。