



キーボードショートカット

部材の表示方法

ワイヤーフレーム	Ctrl + 1
半透明	Ctrl + 2
陰線	Ctrl + 3
ソリッド	Ctrl + 4
選択オブジェクトのみ表示	Ctrl + 5

コンポーネント部材の表示方法

ワイヤーフレーム	Shift + 1
半透明	Shift + 2
陰線	Shift + 3
ソリッド	Shift + 4
選択オブジェクトのみ表示	Shift + 5

一般的なショートカット

ヘルプ	F1
上書き保存	Ctrl + S
選択オブジェクトのプロパティ	Alt + Enter
元に戻す	Ctrl + Z
やり直し	Ctrl + Y
中断	Esc
最後のコマンドをもう一度実行	Enter
ビューリストを開く	Ctrl + I
コピー	Ctrl + C
移動	Ctrl + M
削除	Del
ドラッグアンドドロップの切替え	D
パンモードの切替え	P
中ボタンでパンの切替え	Shift + M
右に移動	→
左に移動	←
下に移動	↓
上に移動	↑
作業領域を全体に表示	Home
ズームイン/ズームアウト	Page Up/Page Down

ズームを1つ前に戻す
選択オブジェクトにズームイン
マウスでビューを回転
キーボードでビューを回転

直交の切替え
一時参照点の使用
相対座標の数値入力
絶対座標の数値入力
次の位置
前の位置
スマートセレクトの切替え
選択フィルターを開く
選択項目にオブジェクトの追加
オブジェクトの選択状態の切替え
X、Y、Z 座標のロックの切替え
すべての選択対象設定を選択
部材選択対象設定を選択
参照線・点スナップの切替え
形状線・点スナップの切替え
近隣点スナップの切替え
自由位置スナップの切替え
詳細設定
オブジェクト情報
コンテキストツールバーの表示
直接変更の切替え
クイック起動

モデリングのショートカット

新規モデルの作成
モデルを開く
部材位置/上に移動
部材位置/下に移動
部材位置/左に移動
部材位置/右に移動
部材回転
ビュークリップ平面の作成
選択ハイライトの切替え
ビュー回転ポイントの設定
斜め寸法
単独回転/自動回転
ビュー回転のロック

End
Z + リストから選択
Ctrl + R
Ctrl + 矢印キー
Shift + 矢印キー
O
Ctrl + 位置を指定
R
A
Tab
Shift + Tab
S
Ctrl + G
Shift
Ctrl
X、Y、または Z
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Ctrl + E
Shift + I
Ctrl + K
D
Ctrl + Q

Ctrl + N
Ctrl + O
Alt + ↑
Alt + ↓
Alt + ←
Alt + →
Alt + スペース
Shift + X
H
V
F
Shift + R/Shift + T
F8

ビュー間の切替え
ウィンドウの更新
3D/平面の切替え
フライング (3D 投影ビューのみ)
すべてを選択する
製品オブジェクトの選択
前のオブジェクトの選択
オブジェクトの非表示
最後のポリゴンピックの取り消し
ポリゴン入力の完了
アプリケーションとコンポーネント
オートコネクションの作成
フェーズ管理
干渉チェック
ドキュメント管理を開く (モデル)
レポートの作成

図面のショートカット

ドキュメント管理を開く (図面)
アソシエートシンボルの切替え
次の図面カラーモードセット
ゴースト表示の切替え
次の図面を開く
前の図面を開く
直角寸法の作成
任意寸法
マスター図面カタログへの追加
図面の再作成
図面の印刷

マスター図面カタログのショートカット

すべてを選択する
すべての部材に対する図面を作成
図面の作成

ユーザー定義座標系(UCS)のショートカット

座標系の原点の設定
2点での座標系の設定
UCS の切替え
現在の UCS をリセット
すべての UCS をリセット