

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

Nápověda	F1
Nápověda: když je otevřen popis	CTRL + F1
Otevřít seznam nedávných modelů	CTRL + O
Vytvořit nový model	CTRL + N
Uložit model	CTRL + S
Odstranit	DEL
Otevřít vlastnosti	ALT + ENTER
Skrýt prvek	SHIFT + H
Zpět	CTRL + Z
Znovu	CTRL + Y
Přerušit	ESC
Opakovat poslední příkaz	ENTER
Zobrazit/skrýt kontextový panel nástrojů	CTRL + K
Zapnout/vypnout přímou manipulaci	D
Rychlé spuštění	CTRL + Q
Rozšířené možnosti	CTRL + E
Katalog Aplikace a komponenty	CTRL + F
Otevřít dialogové okno Klávesové zkratky	CTRL + SHIFT + C

MOŽNOSTI RENDEROVÁNÍ

Drátový model prvků	CTRL + 1
Stínovaný drátový model prvků	CTRL + 2
Stupně šedi prvků	CTRL + 3
Renderované prvky	CTRL + 4
Zobrazit pouze vybraný prvek	CTRL + 5
Drátový model komponentu	SHIFT + 1
Stínovaný drátový model komponentu	SHIFT + 2
Stupně šedi komponentu	SHIFT + 3
Renderované komponenty	SHIFT + 4
Zobrazit pouze vybraný komponent	SHIFT + 5
Drátový model referencí	CTRL + SHIFT + 1
Stínovaný drátový model referencí	CTRL + SHIFT + 2
Stupně šedi referencí	CTRL + SHIFT + 3
Renderované reference	CTRL + SHIFT + 4
Zobrazit pouze vybranou referenci	CTRL + SHIFT + 5
Drátový model stavební hierarchie	CTRL+ALT+1
Stínovaný drátový model hierarchie stavby	CTRL+ALT+2

VÝBĚR OBJEKTŮ

Zapnout/vypnout zvýraznění po umístění kurzoru myši	H
Přepínač Vybrat vše	F2
Přepínač Vybrat prvky	F3
Přepínač Vybrat sady armovacích prutů	ALT + Q
Přepínač Vybrat skupiny armovacích prutů	ALT + W
Přepínač Vybrat jednotlivé pruty	ALT + E
Vybrat vše	CTRL + A
Vybrat předchozí objekty	ALT + P
Vybrat dílec	ALT + objekt
Přidat k výběru	SHIFT
Přepnout výběr	CTRL
Výběrové filtry	CTRL + G

ZACHYCENÍ

Zachycení referenčních čar/bodů	F4
Zachycení geometrických čar/bodů	F5
Zachytit nejbližší body	F6
Zachytit libovolnou polohu	F7
Zapnout/vypnout ortogonální režim	O
Zadáání relativních souřadnic	R
Zadáání absolutních souřadnic	A
Zadáání globálních souřadnic	G
Zachytit následující polohu	TAB
Zachytit předchozí polohu	SHIFT + TAB
Zamknout souřadnice X, Y nebo Z	X, Y nebo Z

KOPIROVÁNÍ A POSOUVÁNÍ OBJEKTŮ

Kopírovat do schránky	CTRL + C
Vložit ze schránky	CTRL + V
Posunout	CTRL + M
Inteligentní výběr	S
Kopírovat do schránky (panel vlastností)	SHIFT + C
Vložit ze schránky (panel vlastností)	SHIFT + V

PROHLÍŽENÍ MODELU

Pohledy modelu	CTRL + I
Přepnout mezi 3D pohledem a pohledem roviny	CTRL + P
Přepnout mezi otevřenými pohledy	CTRL + TAB
Aktualizovat okno	CTRL + U
Zoom originál	HOME
Zoom předchozí	END
Zvětšit/zmenšit	PG UP / PG DN
Přiblížit vybrané	SHIFT + mezerník
Rotace pomocí myši	CTRL + R
Rotace pomocí klávesnice	CTRL + klávesa šipky SHIFT + klávesa šipky

Nastavit bod rotace pohledu	V
Rotovat jednou	SHIFT + R
Rotovat průběžně	SHIFT + T
Rotace pohledu	F8
Posouvat (Pan)	P
Posouvání prostředním tlačítkem	SHIFT + M
Posunout vpravo	šipka vpravo
Posunout vlevo	šipka vlevo
Posunout dolů	šipka dolů
Posunout nahoru	šipka nahoru
Průlet (v perspektivních pohledech)	SHIFT + F
Vytvořit řez pohledu	SHIFT + X
Celá obrazovka	F11

KONTROLA MODELU

Dotaz na objekt	SHIFT + I
Měření vzdálenosti	F
Vytvořit výpis	CTRL + B
Otevřít správce fází	CTRL + H
Vytvořit AutoConnections	CTRL + J

Klávesové zkratky

UMÍSTĚNÍ PRVKU

Tyto klávesové zkratky fungují jak pro nativní prvky Tekla Structures, tak pro analytické prvky.

Pozice položky nahoru	ALT + šipka nahoru
Pozice položky dolů	ALT + šipka dolů
Pozice položky doleva	ALT + šipka vlevo
Pozice položky doprava	ALT + šipka vpravo
Natočení prvku směrem doprava o 90 stupňů	ALT + mezerník

Tento příkaz není dostupný pro výpočtové prvky.

MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ ARMOVACÍCH PRUTŮ

Viditelnost plochy armování	ALT + 1
Zobrazení pokynů	ALT + 2
Viditelnost vlastností změny	ALT + 3
Viditelnost rozdělovače	ALT + 4
Viditelnost modifikátoru koncových detailů	ALT + 5
Viditelnost kót armovacích prutů	ALT + 6
Obarvit skupiny armovacích prutů	ALT + 7

VÝKRESY

Otevřít správce dokumentů v modelu	CTRL + L
Otevřít správce dokumentů v režimu výkresu	CTRL + O
Tisknout výkresy	SHIFT + P
Otevřít další výkres	CTRL + PG DN
Otevřít předchozí výkres	CTRL + PG UP
Asociativní symbol	SHIFT + A
Nastavit další barevný režim výkresu	B
Náznak obrysu	SHIFT + G
Přidat ortogonální kótu	G
Přidat volnou kótu	F
Skrýt kóty	CTRL + D

Ve správcí dokumentů:

Otevřít uživatelem definované vlastnosti	ALT + U
Přidat do Katalogu vzorových výkresů	CTRL + M
Otevřít obsluhu revizí	CTRL + R

V katalogu vzorových výkresů:

Vybrat vše	CTRL + A
Vytvořit výkresy všech prvků	ALT + A
Vytvořit výkresy	ALT + C

UŽIVATELSKÝ SOUŘADNÝ SYSTÉM (UCS)

Nastavit počátek souřadného systému	U
Nastavit souřadný systém pomocí dvou bodů	SHIFT + U
Přepnout orientaci	CTRL + T
Resetovat aktuální	CTRL + 1
Resetovat vše	CTRL + 0

PŘÍRAZOVÁNÍ ZKRATEK

Libovolnému příkazu, makru nebo komponentě můžete přiřadit vlastní klávesové zkratky.

Přiřazení klávesových zkratk: v nabídce **Soubor** klikněte na

Nastavení > Klávesové zkratky a otevřete dialogové okno

Klávesové zkratky. Podrobné pokyny získáte stisknutím **F1**, když je otevřené dialogové okno.