

COMANDI COMUNI

Aiuto	F1
Aiuto: quando la descrizione comando è aperta	CTRL + F1
Apri la lista di modelli recente	CTRL + O
Crea un nuovo modello	CTRL + N
Salva modello	CTRL + S
Cancella	CANC
Apri proprietà	ALT + INVIO
Nascondi oggetto	MAIUSC + H
Annulla	CTRL + Z
Redo	CTRL + Y
Interrompi	ESC
Ripeti ultimo comando	INVIO
Mostra/nascondi la barra degli strumenti contestuale	CTRL + K
Attiva/disattiva la Modifica diretta	D
Avvio rapido	CTRL + Q
Opzioni avanzate	CTRL + E
Catalogo Applicazioni e componenti	CTRL + F
Apri la finestra di dialogo Shortcut	CTRL + MAIUSC + C

OPZIONI DI RENDERING

Parti wireframe	CTRL + 1
Parti wireframe ombreggiato	CTRL + 2
Parti in scala di grigi	CTRL + 3
Parti solide	CTRL + 4
Mostra solo parte selezionata	CTRL + 5
Componenti wireframe	MAIUSC + 1
Componenti wireframe ombreggiato	MAIUSC + 2
Componenti in scala di grigi	MAIUSC + 3
Componenti solidi	MAIUSC + 4
Mostra solo componente selezionato	MAIUSC + 5

SELEZIONE DEGLI OGGETTI

Attiva o disattiva Illumina al passaggio	H
Tasto di selezione Seleziona tutto	F2
Tasto di selezione Seleziona parti	F3
Tasto di selezione Seleziona set di barre d'armatura	ALT + Q
Tasto di selezione Seleziona gruppi di barre d'armatura	ALT + W
Tasto di selezione Seleziona singole barre d'armatura	ALT + E
Seleziona tutto	CTRL + A
Selezione degli oggetti precedenti	ALT + P
Seleziona assemblaggio	ALT + oggetto
Aggiungi alla selezione	MAIUSC
Attiva/disattiva la selezione	CTRL
Filtri di selezione	CTRL + G

SNAP

Snap a punti / linee di riferimento	F4
Snap a punti / linee geometriche	F5
Snap ai punti più vicini	F6
Snap a qualunque posizione	F7
Attiva/disattiva Ortogonale	O

Immissione delle coordinate relative	R
Immissione delle coordinate assolute	A
Immissione delle coordinate globali	G
Snap alla posizione successiva	TAB
Snap alla posizione precedente	MAIUSC + TAB
Blocca le coordinate X, Y o Z	X, Y o Z

COPIA E SPOSTAMENTO DI OGGETTI

Copia	CTRL + C
Muovi	CTRL + M
Selezione rapida	S

VISUALIZZAZIONE DEL MODELLO

Apri l'elenco viste	CTRL + I
Passa dalla vista 3D alla vista piana e viceversa	CTRL + P
Passa da una vista aperta all'altra	CTRL + TAB
Aggiorna finestra	CTRL + U
Zoom originale	HOME
Zoom precedente	FINE
Ingrandisci/riduci	PG SU/PG GIÙ
Ruota utilizzando il mouse	CTRL + R
Ruota utilizzando la tastiera	CTRL + tasti freccia MAIUSC + tasti freccia

Imposta il punto di rotazione della vista	V
Ruota una volta	MAIUSC + R
Ruota continuamente	MAIUSC + T
Rotazione della vista	F8
Pan	P
Pan con bottone centrale	MAIUSC + M
Muovi a destra	freccia destra
Muovi sinistra	freccia sinistra
Muovi in basso	freccia in basso
Muovi in alto	freccia in alto
Vola (nelle viste prospettiche)	MAIUSC + F
Crea piano di clip	MAIUSC + X
Schermo intero	F11

CONTROLLO DEL MODELLO

Informazioni oggetto	MAIUSC + I
Misura distanza	F
Crea report	CTRL + B
Apri Gestione Fasi	CTRL + H
Crea AutoConnection	CTRL + J

POSIZIONAMENTO PARTI

Questi shortcut da tastiera funzionano sia per le parti Tekla Structures native che per le parti di analisi.

Posizione della parte in alto	ALT + freccia in alto
Posizione della parte in basso	ALT + freccia in basso
Posizione della parte a sinistra	ALT + freccia sinistra
Posizione della parte a destra	ALT + freccia destra
Rotazione della parte di 90 gradi in senso orario	ALT + spazio

Questo comando non è disponibile per le parti di analisi.

OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE BARRE D'ARMATURA

Visibilità piano segmento	ALT + 1
Visibilità linea guida	ALT + 2
Visibilità modificatore proprietà	ALT + 3
Visibilità divisore	ALT + 4
Visibilità modificatore dettaglio estremità	ALT + 5
Visibilità quote barra d'armatura	ALT + 6
Colora gruppi barre d'armatura	ALT + 7

DISEGNI

Apri Gestione documenti nel modello	CTRL + L
Apri Gestione documenti in modalità disegno	CTRL + O
Stampa disegni	MAIUSC + P
Apri il disegno successivo	CTRL + PG GIÙ
Apri il disegno precedente	CTRL + PG SU
Simbolo associativo	MAIUSC + A
Imposta la modalità a colori del prossimo disegno	B
Linee semi-invisibili	MAIUSC + G
Aggiungi quota ortogonale	G
Aggiungi quota libera	F
Nascondi quote	CTRL + D

In Gestione documenti:

Apri gli attributi utente	ALT + U
Aggiungi al catalogo disegni principali	CTRL + M
Apri gestione revisione	CTRL + R

Nel Catalogo disegni principali:

Seleziona tutto	CTRL + A
Crea disegni per tutte le parti	ALT + A
Crea disegni	ALT + C

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTENTE (UCS)

Imposta l'origine del sistema di coordinate	U
Imposta il sistema di coordinate per due punti	MAIUSC + U
Attiva orientamento	CTRL + T
Azzerà il corrente	CTRL + 1
Azzerà totale	CTRL + 0

ASSEGNAZIONE DI SHORTCUT

È possibile assegnare shortcut personalizzati a qualsiasi comando, macro o componente.

Per assegnare gli shortcut, nel menu **File** cliccare su **Impostazioni > Shortcut** per aprire la finestra di dialogo **Shortcut**. Per istruzioni dettagliate, premere **F1** mentre la finestra di dialogo è aperta.