

COMANDOS COMUNS

Ajuda	F1
Ajuda: quando a ferramenta dica está aberta	CTRL + F1
Abrir a lista de modelos recentes	CTRL + O
Criar um novo modelo	CTRL + N
Salvar modelo	CTRL + S
Apagar	DEL
Abrir propriedades	ALT+ENTER
Ocultar objeto	SHIFT + H
Desfazer	CTRL + Z
Refazer	CTRL + Y
Interromper	ESC
Repetir último comando	ENTER
Mostrar/ocultar a barra de ferramentas contextual	CTRL + K
Ativar/desativar a modificação direta	D
Início rápido	CTRL + Q
Opções avançadas	CTRL + E
Catálogo de Aplicações e Componentes	CTRL + F
Abrir caixa de diálogo de atalhos de teclado	CTRL + SHIFT + C

OPÇÕES DE RENDERIZAÇÃO

Linha de peças	CTRL + 1
Linhas sombreadas de peças	CTRL + 2
Escala de cinza das peças	CTRL + 3
Peças renderizadas	CTRL + 4
Mostrar somente peça selecionada	CTRL + 5
Linhas dos componentes	SHIFT + 1
Linhas sombreadas dos componentes	SHIFT + 2
Escala de cinza dos componentes	SHIFT + 3
Componentes renderizados	SHIFT + 4
Mostrar somente componente selecionado	SHIFT + 5
Linhas das referências	CTRL+SHIFT+1
Linhas sombreadas das referências	CTRL+SHIFT+2
Escala de cinza das referências	CTRL+SHIFT+3
Referências renderizadas	CTRL+SHIFT+4
Mostrar somente referência selecionada	CTRL+SHIFT+5
Linhas da hierarquia do edifício/construção	Ctrl+ALT+1
Linha sombreada da hierarquia do edifício/construção	Ctrl+ALT+2

SELEÇÃO DE OBJETOS

Ativar/desativar o destaque com o mouse	H
Selecionar todos os botões de seleção	F2
Selecionar botão de seleção de peças	F3
Selecionar botão de seleção de conjuntos de armaduras	ALT + Q
Selecionar botão de seleção de grupos de armadura	ALT + W
Selecionar botão de seleção de armaduras individuais	ALT + E
Selecionar tudo	CTRL + A
Selecione os objetos anteriores	ALT + P
Selecionar um conjunto	ALT + objeto
Adicionar a seleção	SHIFT
Alternar seleção	CTRL
Filtros de seleção	CTRL + G

ELEIÇÃO

Buscar pontos / linhas de referência	F4
Buscar pontos / linhas de geometria	F5
Buscar pontos mais próximos	F6
Buscar qualquer posição	F7
Ligar/desligar Ortogonal	O
Entrada de coordenada relativa	R
Entrada de coordenada absoluta	A
Entrada de coordenada global	G
Buscar posição seguinte	TAB
Buscar posição anterior	SHIFT + TAB
Bloquear as coordenadas X, Y ou Z	X, Y ou Z

COPIANDO E MOVENDO OBJETOS

Copiar para a área de transferência	CTRL + C
Colar da área de transferência	CTRL + V
Mover	CTRL + M
Seleção inteligente	S
Copiar para a área de transferência (painel de propriedades)	SHIFT+C
Colar da área de transferência (painel de propriedades)	SHIFT+V

VISUALIZANDO O MODELO

Vistas do modelo	CTRL + I
Alternar entre vista 3D / plana	CTRL + P
Alternar entre as vistas abertas	CTRL + TAB
Atualizar janela	CTRL + U
Zoom original	HOME
Zoom anterior	END
Zoom mais/menos	PG UP/PG DN
Zoom à seleção	SHIFT + espaço
Rotacionar usando o mouse	CTRL + R
Rotacionar usando o teclado	CTRL + teclas de seta

Definir ponto de rotação da vista	V
Rotacionar uma vez	SHIFT + R
Rotacionar continuamente	SHIFT + T
Ver rotação	F8
Pan	P
Pan com o botão do meio	SHIFT + M
Mover para direita	seta para a direita
Mover para esquerda	seta para a esquerda
Mover para baixo	seta para baixo
Mover para cima	seta para cima
Voar (em vistas de perspectiva)	SHIFT + F
Criar plano de corte	SHIFT + X
Tela cheia	F11

VERIFICANDO O MODELO

Info sobre o objeto	SHIFT + I
Medir distância	F
Criar relatório	CTRL + B
Abrir Gestor de fases	CTRL + H
Criar conexões automáticas	CTRL + J

Atalhos de teclado

POSICIONAM. DA PEÇA

Esses atalhos de teclado funcionam tanto para peças nativas do Tekla Structures quanto para peças de análise.	
Posição da peça para cima	ALT + seta para cima
Posição da peça para baixo	ALT + seta para baixo
Posição da peça para a esquerda	ALT + seta para a esquerda
Posição da peça para a direita	ALT + seta para a direita
Rotação da peça no sentido horário em 90 graus	ALT + espaço
Observe que este comando não está disponível para peças de análise.	

OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DA ARMADURA

Visibilidade da face da aba	ALT + 1
Visualização da orientação	ALT + 2
Visibilidade do modificador de propriedade	ALT + 3
Visibilidade do separador	ALT + 4
Visibilidade do modificador de detalhe final	ALT + 5
Visibilidade da dimensão da armadura	ALT + 6
Colorir grupos de armaduras	ALT + 7

DESENHOS

Abrir Lista de documentos no modelo	CTRL + L
Abrir o Gerenciador de documentos no modo de desenho	CTRL + O
Imprimir desenhos	SHIFT + P
Abrir desenho seguinte	CTRL + PG DN
Abrir desenho anterior	CTRL + PG UP
Símbolo associativo	SHIFT + A
Definir o próximo modo de cores do desenho	B
Esboço fictício	SHIFT + G
Adicionar dimensão ortogonal	G
Adicionar dimensão livre	F
Ocultar dimensões	CTRL + D

Em Gerir documentos:

Abrir atributos definidos pelo usuário	ALT + U
Adicionar ao Catálogo de Padrões de Desenho	CTRL + M
Abrir gestor de revisões	CTRL + R

No Catálogo de Padrões de Desenhos:

Selecionar tudo	CTRL + A
Criar desenhos para todas as peças	ALT + A
Criar desenhos	ALT + C

SISTEMA DE COORDENADAS DO USUÁRIO (UCS)

Definir a origem do sistema de coordenadas	U
Definir o sistema de coordenadas por dois pontos	SHIFT + U
Alternar orientação	CTRL + T
Restabelecer atual	CTRL + 1
Redefinir tudo	CTRL + 0

ATRIBUIÇÃO DE ATALHOS

Você pode atribuir atalhos de teclado personalizados a qualquer comando, macro ou componente.

Para atribuir atalhos de teclado, no menu de **Arquivos**, clique em **Configurações > Atalhos de teclado** para abrir a **caixa de diálogo** de Atalhos do teclado. Para obter instruções detalhadas, pressione **F1** enquanto a caixa de diálogo está aberta.